



Anschluss für Straßeneinlauf herstellen nach Angabe von Eugen Liebig

DN 250 PEHD blau über die Baugruben der Anschlüsse einziehen und Anschlüsse mit Abzweigen anbinden

Schacht erneuern

nicht mehr in betrieb befindlicher Kanal DN 400 Beton verdämmen | ca. 30 m

Schacht 310424090 zurückbauen und Kanal mit DN 200 PEHD an Schacht 310413102 anschließen einschl. der Anschlüsse des zurückgebauten Schachtes und abmauern des alten DN 400 Betonrohranschlusses für Verdämmung des Kanales